

# 產品操作說明書

## Product Instructions

# 型號:CSH-200(一體機熱泵)



### 目錄

— ·	<sup>、</sup> 控制面板使用說明	2
1	、顯示面板	2
2	、 控制面板按鍵定義	3
3	· 控制面板操作	4
	1. 狀態查詢	4
	2. 參數查詢及設置	4
	3. 即時時鐘設置	4
	4. 定時開關機定時時間的查詢及設置	5
	5. 鎖鍵及解鎖	6
<u> </u>	、故障原因代碼與名稱	7
Ξ·	、保固卡登錄	8

- 一、 控制面板使用說明
- 1、 顯示面板



狀態符號顯示:開機時顯示"<sup>▲</sup>"制熱符號,控制面板關機時不顯示;壓縮機開啟時"<sup>△</sup>"閃爍,壓縮機關閉時消失;除霜時及查詢除 霜參數時顯示"<sup>▲</sup>",電熱開啟時及查詢電熱參數時顯示"<sup>▲</sup>";補水閥 開時"<sup>▲</sup>"低水位符號,或"<sup>▲</sup>■<sup>●</sup>"高水位符號閃爍,補水閥關 閉時不閃;回水閥開時"<sup>■</sup><sup>●</sup>"閃爍,回水閥關時不顯示;供水泵開 時"<sup>△</sup>"閃爍,供水泵關閉時不顯示;

### 2、 控制面板按鍵定義

按鍵類型	按鍵定義
	● 開關機鍵;
()	● 在主畫面下,按此鍵可以開機或關機;
	● 在非主畫面下,按此鍵可返回主畫面;
	● 菜單鍵;
М	● 結合"▲"鍵和"▼"鍵,可對各狀態和參數進行查
	詢,和對各參數進行設置;
	● 上翻鍵和下翻鍵;
▲和▼	● 結合"M"鍵,"SET"鍵和"──"鍵,可對機組多項功能
	進行設置(詳細參照操作部分);
	● 設置鍵;
сгт	● 在主畫面下,按一下此鍵,可切換在手動供水或定
SEI	時供水;
	● 結合"▲"和"▼"鍵,可以對時鐘進行設置;
	● 定時鍵;
$\bigcirc$	● 結合"▲"和"▼"鍵,可以對開關機定時及供水定時
	進行設置;

3

#### 3、控制面板操作

#### 1. 狀態查詢

● 在開機狀態下,按一下"M"鍵,進入狀態查詢介面;

● 在狀態查詢介面中,按"▲"鍵或"▼"鍵,可向上翻或下翻查詢 01
到 11 共 11 個狀態;

- 在狀態查詢介面中,按下"()"鍵,可返回主畫面;
- 在狀態查詢介面中,連續 10 秒無按鍵操作,則自動返回主畫面;

#### 2. 參數查詢及設置

● 在開機狀態下,長按"M"鍵 5 秒後,進入參數查詢狀態;

● 在參數查詢介面中,按"▲"鍵或"▼"鍵,可向上翻或下翻查詢 01
到 08 共 8 個狀態;

 在參數查詢介面中,再按一下"M"鍵,則可對入對當前參數的設置 介面;如:當參數參數為"01",則在此時按下"M"鍵後,進入參數 "01"的設置介面;

●進入參數設置介面後,按"▲"鍵或"▼"鍵,可設置當前參數,當設置好後,再按一下"M"鍵,則為確認設置,並退出當前參數的設置介面,返回至參數查詢介面;

 ● 在參數查詢或設置介面中,按下"<sup>(1)</sup>"鍵,可返回主畫面,且確認當 前參數設置值;

● 在參數查詢或設置介面中,連續 10 秒無按鍵操作,則確認當前設置値,並返回主畫面;

#### 3. 即時時鐘設置

● 在主畫面下,長按"SET"鍵 5 秒,則進入即時時鐘設置介面;

 ● 進入即時時鐘設置介面後,代表「小時」部分的數字會閃爍,此時 按"▲"鍵或"▼"鍵,則可對即時時鐘的「小時」進行設置;

● 當設置好「小時」的部分後,再按一下"SET"鍵,則代表「分鐘」
部分的數字會閃爍,此時按"▲"鍵或"▼"鍵,則可對即時時鐘的「分鐘」進行設置;

● 當「分鐘」部分設置好後,再按一下"SET"鍵,則確認即時時鐘設置,並返回至主畫面;

● 在即時時鐘設置介面中,按下"<sup>(1)</sup>"鍵,可返回主畫面,且確認當前
即時時鐘設置値;

● 在即時時鐘設置介面中,連續 10 秒無按鍵操作,則確認當前即時
時鐘設置値,並返回主畫面;

4. 定時開關機定時時間的查詢及設置

● 在主畫面上,按一下"──"鍵,則進入定時開關機定時查詢介面;

進入定時開關機定時設查詢面後,顯示定時時段 1 的狀態,此時
再按一下"<sup>(1)</sup>"鍵,可查詢 1 至 3 共 3 個定時開關機定時時段的狀態;

● 在定時開關機定時查詢介面中,按一下"SET"鍵,則可進入當前定時時段的設置介面;

●進入開關時定時設置介面後,代表定時開機的「小時」部分的數字
會閃爍,此時按"▲"鍵或"▼"鍵,則可對當前時段的定時開機的「小時」進行設置;

● 當設置好「小時」部分後,再按一下"SET"鍵,則代表定時開機的
「分鐘」部分的數字會閃爍,此時按"▲"鍵或"▼"鍵,則可對當前時
段的定時開機的「分鐘」進行設置;

5

 ● 設置好當前時段的定時開機的分鐘後,再按一下"SET"鍵,則進入 當前時段的定時關機的小時設置;

● 設置好當前時段定時關機時間後,再一下"SET"鍵,則確認當前定時時段的設置值,並返回定時開關機定時查詢介面;

● 在開關機定時設置介面中,按一下"<sup>①</sup>"鍵,則確認當前設置定時時間,並返回開關機定時查詢介面;

● 在開關機定時時間查詢或設置介面中,按下按下"<sup>(1)</sup>"鍵,可返回主
畫面,且確認當前定時時間

5. 鎖鍵及解鎖

● 在主畫面下,同時長按"▲"和"▼"5 秒,可對按鍵進行鎖鍵;

 ● 在按鍵上鎖的狀態下,同時長按"▲"和"▼"5 秒,可對按鍵進行解 鎖;

### 二、故障原因代碼與名稱

故障代碼	故障名稱
01E	水流開關斷開保護
02E	電流保護故障
03E	高壓開關故障(開關斷開時保護)
04E	低壓開關故障(開關斷開時保護)
05E	出水溫度過高
09E	通信出錯(操作板收不了主機板資料)
11E	盤管感測器故障
12E	空氣環境感測器故障
13E	出水感測器故障
15E	水箱感測器故障
Ht	防高溫死機功能保護
Lt	防凍保護

### 三、 保固卡登錄

### 請進入連結登錄



# **誠信 | 專業 | 服務** <sub>親新値得您放心託付的品牌</sub>





官方LINE

